

Segadora

El césped del jardín requiere una serie de cuidados imprescindibles para que se vea bonito todo el año. Además de regarlo, es necesario cortarlo cada cierto tiempo.

Las segadoras pueden ser de dos tipos:

De cuchillas rotatorias: realizan un corte perpendicular al eje de la planta mediante una cuchilla central como si fuese la hélice de un helicóptero. Es un sistema barato y que requiere de escaso mantenimiento, aunque puede rasgar la hoja o levantar el césped. Se emplea en jardines de aficionados ya que siega muy alto.

De cuchillas helicoidales: consiguen un mejor apurado, dando un acabado perfecto, siempre y cuando el césped no esté descuidado. Las hay de 4 a 11 cuchillas. Para jardinería suelen emplearse de 5-7, mientras que para golf, lo más común es que sean de 9-11.



MANEJO Y PRECAUCIONES

Hay que evitar la siega con la hierba mojada.

Durante la siega no hay que avanzar con el cortacésped a gran velocidad.

Alternar el sentido o dirección del corte.

Es muy importante revisar y mantener correctamente las piezas de la máquina cortacésped, sobre todo cuchillas y contra cuchillas. Limpiar la cortacésped con agua a presión con un fungicida en disolución para no transmitir enfermedades de un césped a otro.

Elevar la altura del corte en verano, para así limitar la evaporación y la transpiración.

En otoño o en la entrada del invierno volver a elevar la altura de corte, así el césped resistirá mejor el pisoteo. No cortar nunca de una sóla vez más de 1/3 de la hoja.

Descender la altura del corte progresivamente no es recomendable, si el césped está muy alto intentar segar de una sola vez.